

clip-clap switch - Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Nr.	Fragen	Antworten
1	Allgemein	
1.0	Wie hoch ist der Eigenverbrauch des clip-clap switch?	Der Eigenverbrauch liegt bei < 0.5 Watt.
1.1	Wie lautet die aktuellste Firmware?	Die aktuellste FW Version finden Sie in Ihrer App in den Geräteeinstellungen. Mehr Infos dazu auch in der Bedienungsanleitung dazu.
1.2	Der CCS wird in der App nicht gefunden	Vergewissern Sie sich, dass nicht schon ein anderes Gerät mit dem CCS verbunden ist. Es kann jeweils nur ein Gerät gleichzeitig mit dem CCS verbunden sein. Schalten Sie, wenn Sie die CCS-App geöffnet haben, kurz Bluetooth aus und dann wieder ein und drücken Sie anschliessend "Gerät finden". Evt. müssen Sie sich auch näher zum CCS positionieren.
1.3	Ich habe mein Bluetooth-Passwort vergessen, was kann ich tun?	Drücken Sie für ca. 4 Sekunden die "Set"-Taste am Gerät, das Gerät setzt das BT-Passwort zurück und startet neu. Dieser Vorgang dauert ein paar Sekunden.
1.4	Der Strompreis und die Kosten in der Energieübersicht wird nicht in Euro angezeigt und nicht in CHF. Wie kann man das umstellen?	Die Spracheinstellung Ihres Smartphones muss auf Deutsch (Schweiz) eingestellt werden, damit CHF angezeigt wird. Bei Deutsch (Deutschland oder Österreich) wird Euro angezeigt.
1.5	Muss der CCS mit dem Smartphone in Verbindung bleiben, wenn ich Zeitregeln erstellt habe oder einen Timer programmiert habe?	Nein, das Gerät speichert die Regeln auf dem Gerät und läuft nach der Programmierung autonom, ohne Verbindung zu einem Smartphone / Tablet.
1.6	Gibt es eine Bedienungsanleitung zur CCS-App?	Ja, diese finden Sie hier: LINK

CCS = clip-clap switch