

## clip-clap switch (CCS) - Questions fréquentes (FAQ)

N°	Questions	Réponses
<b>1</b>	<b>Général</b>	
1.0	Quelle est la consommation propre d'un interrupteur clip-clap switch ?	La consommation propre de chaque appareil est < 0,5 watts.
1.1	Quelle est la version la plus récente du microprogramme ?	Vous trouverez le numéro de la version la plus récente du microprogramme dans votre appli, réglages de l'appareil. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans le mode d'emploi.
1.2	Le CCS n'a pas été trouvé dans l'appli	Assurez-vous qu'il n'y a pas déjà un autre appareil associé au CCS. Un seul appareil à la fois peut être associé au CCS. Lorsque vous avez ouvert l'appli CCS, coupez brièvement le Bluetooth et appuyez ensuite sur « rechercher appareil ». Le cas échéant, vous devrez également vous rapprocher du CCS.
1.3	J'ai oublié mon mot de passe Bluetooth. Que puis-je faire ?	Appuyez pendant 4 secondes environ sur la touche « Set » (définir) de l'appareil. Ce dernier réinitialise le mot de passe Bluetooth et redémarre. Cette procédure prend quelques secondes.
1.4	Le tarif de l'électricité et les coûts de la vue énergie n'est pas affiché en euros ni en francs suisses. Comment puis-je changer cela ?	Le paramètre de la langue de votre smartphone doit être réglé sur Deutsch (Schweiz) [Allemand (Suisse)] ou Français (Suisse) pour afficher en CHF. Si c'est Deutsch (Deutschland ou Österreich) [Allemand (Allemagne ou Autriche)] ou Français (France), les euros sont utilisés.
1.5	Le CCS doit-il rester en liaison avec le smartphone une fois que j'ai défini les règles de programmation horaire ou bien programmé une temporisation ?	Non, l'appareil enregistre les règles en son sein et exécute la programmation de manière autonome sans communiquer avec un smartphone ou une tablette.
1.6	Y a-t-il un mode d'emploi de l'appli CCS ?	Oui vous la trouverez ici : <a href="#">LINK</a>

**CCS = clip-clap switch**