

## clip-clap switch - Domande frequenti (FAQ)

N°	Domande	Risposte
<b>1</b>	<b>In generale</b>	
<b>1.0</b>	Qual è il consumo di energia dello switch clip-clap?	Il consumo di energia è < 0,5 watt.
<b>1.1</b>	Qual è l'ultima versione del firmware?	La versione più recente del firmware è consultabile nella vostra App nelle impostazioni del dispositivo. Maggiori informazioni si trovano anche nel manuale d'uso.
<b>1.2</b>	Il CCS non si trova nell'App	Assicurarsi che nessun altro dispositivo sia già collegato al CCS. Può esserci rispettivamente un solo dispositivo contemporaneamente collegato al CCS. Disattivare per poco tempo il Bluetooth, se avete aperto l'App CCS, poi riattivatelo e premete il tasto "Trova dispositivo". Eventualmente ci si dovrà posizionare il più vicino possibile al CCS.
<b>1.3</b>	Ho dimenticato la password Bluetooth, cosa posso fare?	Premere per circa 4 secondi il tasto "Set" sul dispositivo, il dispositivo ripristina la password BT e si riavvia. Questo processo richiede circa un paio di secondi.
<b>1.4</b>	Il prezzo dell'energia elettrica e dei costi energetici non vengono visualizzati in Euro e nemmeno in CHF. Come si può cambiare la situazione?	L'impostazione della lingua dello smartphone deve essere impostato su tedesco (Svizzera) per far comparire CHF. In tedesco (Germania o Austria) compare l'Euro.
<b>1.5</b>	Il CCS deve rimanere collegato allo smartphone se ho creato delle regole sull'orario o programmato un timer?	No, il dispositivo memorizza le regole sul dispositivo ed entra in funzione autonomamente dopo la programmazione senza alcun collegamento ad uno smartphone / tablet.
<b>1.6</b>	Esiste un manuale d'uso per l'App CCS?	Sì, si trova qui: <a href="#">LINK</a>

**CCS = clip-clap switch**